

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ФУРНА EO1200

ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Фурната е разработена за приготвяне на храна, а не за други цели и не трябва да се преправя за други цели.

Отстранете всички опаковки.

Поставете фурната върху хоризонтална повърхност на височина не по-малко от 85 см. от пода, недосегаема за деца.

Преди използване старателно измийте аксесоарите.

Преди да използвате за първи път фурната, я оставете да поработи около 15 мин., за да се отстрани миризмата на нов уред, като през това време проветрявате стаята. Внимание! След като разопаковате уреда, убедете се, че вратичката е цяла., тъй като тя е направена от стъкло и затова е чуплива. Ако установите спуквания и счупвания, препоръчваме подмяна на уреда. Избягвайте попадането на студени течности върху стъклото, когато то е загрято, както и не трябва да се блъска при затваряне вратичката.

Когато уредът работи, температурата на вратичката и външната повърхност може да бъде много висока. Използвайте уреда, единствено като се докосвате до регулаторите, дръжките и копчетата. В никакъв случай не се докосвайте до металните и стъклените части на фурната. При необходимост ползвайте кулинарни ръкавици.

Този уред работи при висока температура и може да ви изгори.

Може да се използва всеки прибор за печене, но бъдете внимателни, когато около фурната има деца и нетрудоспособни хора. Не премествайте работещия уред.

Не използвайте уреда, ако: е повреден ел. кабел, уредът е паднал или има видими повреди или неизправности, в този случай уредът трябва да бъде занесен в най-близкия сервиз за ремонт. Кабелът не трябва да се докосва до горещите части на фурната, не оставяйте кабелът да виси. Не изключвайте щепсела от контакта като го дърпате за шнура.

Не поставяйте уреда в близост до източник на топлина.

В никакъв случай не оставяйте запалими вещи близо до фурната или под мебелите, където е поставена.

Хлябът може да загори, постоянно наблюдавайте фурната по време на приготвяне на тостове, в никакъв случай не поставяйте уреда под шкаф, или в близост до възпламеняващи се материи, като завеси и пердетата.

Не използвайте уреда като отоплителен.

В никакъв случай не слагайте във фурната хартия, картон или пластмаса, и не поставяйте нищо върху нея (инструменти, скарни, други предмети).

Не поставяйте нищо във вентилационните отвори, не ги покривайте.

Ако във фурната се запалят продукти или частите на фурната, не ги гасете с вода, дръжката на вратичката на фурната затворена, изключете щепсела и потушете огъня с влажна кърпа.

Този уред е предназначен единствено за битови (домашни) условия. Ползването му за други цели освобождава производителя от гаранционно обслужване.

Всички ремонти по уреда се изпълняват от оторизирана сервизна база.

ОПИСАНИЕ

А. Ключ на термостата

В. Ключ на таймера

- C. Индикатор
- D. Ключ за избор на режим
- E. Стъклена врата
- F. Долно съпротивление
- G. Равна скара
- H. Табла
- I. Профилирана скара (ако е предвидена)
- L. Табла за трохи
- M. Горно съпротивление
- N. Вътрешна светлина (ако е предвидена)
- O. Диетична скара (ако е предвидена)
- P. Гума (ако е предвидена)
- Q. Дръжка за поставяне/ изваждане на решетките (ако е предвидена)

Значение на символите

1. Размразяване
2. Деликатно печене
3. Затопляне на храни
4. Печене с вентилация
5. Нормално печене
6. Печене на грил

Програми за приготвяне

Общи съвети: При готвене във фурната или на грила за най-добри резултати, предварително загрейте до желаната температура.

Времето на печене зависи от състава на продуктите, от температурата им и персоналният вкус. Времето е указано в таблицата и е ориентировъчно, то може да бъде променяно.

За да определите време за приготвяне на замразени продукти, освен препоръчаното, обърнете внимание и на указаното върху опаковката на продукта.

Светещата индикаторна лампа сигнализира, че фурната работи.

Размразяване

Завъртете ключа за избор на режим в позиция „размразяване”. И, термостата в позиция „точка”, а ключа на таймера на желаното време. Поставете равната скара в горните отвори на фурната, поставете продукта за размразяване в плитък съд, затворете вратата.

Деликатно печене

Тази функция е предназначена за печене на сладкарски изделия.

Поставете таблата върху скарата в горните отвори на фурната. Завъртете ключа за избор на режим в позиция „деликатно печене”, термостата на желаната от Вас температура и ключа на таймера на желаното време. След приключване на процеса ще чуете звуков сигнал. Ако искате да прекъснете процеса на печене, достатъчно е да занулите таймера.

Поддържане температурата на ястието

Завъртете ключа на термостата в позиция 60 градуса. Завъртете ключа за избор на режим в позиция „затопляне”. завъртете таймера на желаното от Вас време. Поставете решетката с продуктите ниско.

Препоръчва се да не оставяте храната за дълго във фурната, тъй като тя може да изсъхне.

Печене във фурната с вентилатор

Препоръчваме тази функция да се използва за печене на лазани, пици, зеленчуци и др. Поставете решетката с продуктите ниско долу. Завъртете ключа за избор на режим в позиция „вентилатор”. Задайте необходимите време и температура.

Нормално печене

Поставете решетката с продуктите ниско долу или високо горе. Завъртете ключа за избор на режим в позиция „нормално печене”. Задайте необходимите време и температура.

Използване на грила

Поставете решетката с продуктите високо горе, а таблата за трохи ниско долу. Завъртете ключа за избор на режим в позиция „грил”. Задайте необходимите време и температура.

Печене на 2 нива

Печенето с вентилатор позволява готвенето на 2 ястия едновременно.

Поставете скарите по дадената схема: профилираната скара – горе
равна скара – долу.

ПОЧИСТВАНЕ

Честото почистване предотвратява появата на дим и неприятен мирис по време на печене.

При всяко почистване изключвайте щепсела от мрежата.

В никакъв случай не поставяйте уреда във вода, и не го мийте под вода.

За почистване на външната повърхност на фурната използвайте само влажна гъба. Избягвайте използването на абразивни препарати, които могат да наранят покритието.

За почистване на вътрешната част на фурната в никакъв случай не използвайте химикали, които могат да окислят алуминия (миещи средства във флакони) , и не почиствайте стените със заострени или режещи предмети.

За почистване на дъното поставете фурната върху хоризонтална плоскост, отворете вратичката, издърпвайки я надолу. След почистване затворете вратичката, като се убедите, че е добре затворена.